

BRUGSANVISNING Siogrund

Generelt

Forbehandling

Det er vigtigt at kontrollere underlaget før brug. Både sugsevne, struktur og renhed skal efterses.

Fig. behandlingsvisninger skal følges

- a) Bunden skal være bæredygtig tør og rengjort.
- b) Fastsiddende gamle malingslag afvaskes med grundrengøringsmiddel og slibes evt
- c) Ved kalk-og cementpuds, der ikke er afbundet, fiberbeton, nye større pudsreparationer anbefales det at fluatere med Sio Ætsevæske, se brugsanvisning

Generelle påføringsanvisninger

Bemærk, at Siogrund ikke må påføres på overflader under 8°C samt v. rel. luftfugtighed >80%.

Afdæk glas, fliser, metaldele etc. mod stænk, da indtørrede stænk ikke kan fjernes

Påføring og systemopbygning

Siogrund fortyndes med vand i forholdet 1:1 og påføres med kost i et jævnt lag til bunden er mættet. Undgå løbere

Resultatet af grundingen afprøves ved efter 12 timer at sprøjte vand på overfladen. Hvis sugningen stadig er høj, må der udføres en ny grunding.

Ønskes en pigmenteret grundstrygning, kan der tilsættes 30% af den efterfølgende Siomaling

Tidligst efter en tørretid på 12 timer kan man igangsætte en efterfølgende malerbehandling

Forbrug

Forbruget retter sig efter bundens sugning og struktur.

På en kraftigt sugende bund forbruges ca. 0,1 l/m² Siogrund

Det konkrete forbrug fastlægges ved udførelse af et prøvefelt.

Rengøring af værktøj:

Ved pauser i arbejdet sættes værktøjet i vand eller pakkes tæt ind i en plastpose. Evt. vand i værktøjet fjernes inden arbejdet genoptages.

Ved større pauser eller ved arbejdets ophør rengøres straks med vand.

Indtørret Siogrund er uopløseligt i vand.

Densitet: 1,01 g/ml
Opbevaring: Køligt, men frostfrit.
Holdbarhed i tæt tillukket emballage: ca. 12 måneder.

MAL-KODE 00 – 4