

# BRUGSANVISNING

## Generelt

### Forbehandling

Underlaget renses for støv og snavs

Flg. behandlingsvisninger skal følges -

- a) Gipsholdig underlag skal grundes med Siogrund fortyndet 1:1 med vand, se datablad for Siogrund
- b) Ved spartling af samlinger i gipskartonplader skal pladerne først grundes med Siogrund. Efter 12 timer armeres samlingerne med selvklæbende glasfiberstrimmel, hvorefter der udspartles med Gelasal Finspartel
- c) Mineralske overflader skal inden spartling grundes med Siofix fortyndet med vand i forholdet 1.1
- d) Porøs, mør og dårligt hæftende puds hugges af og pudses om
- e) Sandende pudsoverflader bør alt efter sugning forstærkes med Siofix fortyndet med vand 1:1 eller 1:2.
- f) Efter grunding med såvel Siogrund som Siofix skal der gå mindst 12 timer før spartling
- g) Kalk og kalkcementpuds og ny puds med slamlag fluateres med ætsevæske
- h)

### Generelle påføringsanvisninger

Afdæk glas, fliser, metaldele etc.

### Påføring og systemopbygning

Gelalux Finspartel påføres med spartel eller stålbræt. I en arbejdsgang må der ikke påføres mere end 2mm. Er der brug for et tykkere lag, må der spartles af flere omgange. Mellem hver påføring skal der gå 12 timer.

Bemærk, at Gelalux Finspartel ikke må påføres på overflader under 8°C

### Forbrug

Det er vanskeligt at fastsætte et forbrug, men da lagtykkelsen ikke må overskride 2 mm pr. lag, kan en spartling skønnes til ca 2 kg/m<sup>2</sup>. Det må tilrådes at udføre et prøvefelt for at fastlægge et rimelignøjagtigt forbrug.

### Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug. Under længere pauser i arbejdet skal værktøj sættes i vand eller pakkes tæt i en plastpose. Evt. vand fra værktøjet fjernes inden arbejdet genoptages. Ved større pauser og ved arbejdets ophør rengøres værktøjet straks i vand.

Indtørret Gelalux er uopløseligt i vand.

### Fysiske data.

pH værdi:	11,3
Brandklasse.	A2 – ikke brandbar
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit.

Holdbarhed i tæt tillukket emballage: ca6 måneder.

Vigtigt: Indeholder alkalisilikat. Irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

