

BRUGSANVISNING

Generelt

Forbehandling

Det er vigtigt at kontrollere underlaget før brug. Både sugsevne, struktur og renhed skal efterses.

Fig. anvisninger skal følges

- a) Bunden skal være ren, tør, fast og fri for udblomstringer
- b) Gipsholdig og sugende bund grundes først med Siogund
- c) Stærkt sugende, gipsfri bund grundes først med Siofix i, fortyndet med vand i forholdet 1:1
- d) Træ, oliemaling, kunststof, elastisk maling samt gamle dispersionsmalinger er ikke egnet som bund

Generelle påføringsanvisninger

Inden opsætning påføres Gelalux-klæber. Brugsanvisning for Gelalux-klæber følges

Systemopbygning

Vejledning for opsætning af glasfilt følges. Gelalux-klæber påføres i et jævnt og mættende lag på et område, der passer til et par baner glasfilt. I den våde klæber indlejres banerne, der trykkes glat ind med stålske eller spartel. Banerne skal have et overlæg på ca. 5 cm. Med en lang lineal og en skarp kniv skæres de to baner sammen og det overskydende fjernes. Ligeledes tilpasses ved gulv og loft. Opsæt glasfilt løbende, så man undgår for store arealer med påført klæber uden indlagt filt. Derefter rulles overfladen igen med klæber.

Tørretid ca 12 timer

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit i tæt lukket emballage

Tekniske data

Max. Trækraft langs ca 140N/5cm

- Max trækraft tværs ca 105N/5cm
- Vægt: ca. 45 g / m²
- Tykkelse ca 360 **my**
- Fibertykkelse ca 13 **my**
- Brandklasse: A 2 – ikke-brændbar

Opbevaring:

Køligt, men frostfrit.