

# BRUGSANVISNING

## Generelt

### Forbehandling

Det er vigtigt at kontrollere underlaget før brug. Både sugsevne, struktur og renhed skal efterses.

Flg. anvisninger skal følges

- Bunden skal være ren, tør, fast og fri for udblomstringer
- Gipsholdig og sugende bund grundes først med Siogund
- Stærkt sugende, gipsfri bund grundes først med Siofix i, fortyndet med vand i forholdet 1:1
- Træ, oliemaling, kunststof, elastisk maling samt gamle dispersionsmalinger er ikke egnet som bund

## Generelle påføringsanvisninger

Gelalux-klæber påføres med kost, rulle eller sprøjte

Afdæk glas, fliser, metaldele etc. mod stænk, da indtørrede stænk ikke kan fjernes

### Påføring og systemopbygning

Vejledninger for opsætning af glasfilt følges. Gelalux-klæber påføres i et jævnt og mættende lag på et område, der passer til et par baner glasvæv. I den våde klæber indlejres banerne, der trykkes glat ind med stålske eller spartel. Banerne skal have et overlæg på ca. 5 cm. Med el lang lineal og en skarp kniv skæres de to baner sammen og det overskydende fjernes. Ligeledes tilpasses ved gulv og loft. Opsæt glasvævet løbende, så man undgår for store arealer med påført klæber uden indlagt glasvæv. Derefter rulles overfladen igen med klæber.

Tørretid ca 12 timer

### Forbrug

Til indlejring og grundbehandling ligger forbruget på ca 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Det konkrete forbrug fastlægges ved udførelse af et prøvefelt.

### Rengøring af værktøj

Ved pauser i arbejdet sættes værktøjet i vand eller pakkes tæt ind i en plasticpose. Evt. vand i værktøjet fjernes inden arbejdet genoptages.

Ved større pauser eller ved arbejdets ophør rengøres straks med vand.

Indtørret Gelalux-klæber er uopløseligt i vand.

### Opbevaring

Køligt og frostfrit i tæt lukket emballage i 6 mdr. Omrøres grundigt inden brug

### Fysiske data.

Diffusionsækvivalent( $s_d$ -værdi) 0,02m

pH værdi: ca. 11.

Densitet: 1,58 g/ml

Brandklasse. A2 – ikke brandbar

Opbevaring: Køligt, men frostfrit.

Holdbarhed i tæt tillukket emballage: ca. 6 måneder.

Vigtigt: Indeholder alkalisilikat. Irriterer øjne og hud. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

